

Musiciens de rue

ECHELLE HO

**Marque :** NOCH**Référence :** NOC-12820**Points de fidélité offerts :** 28**Prix :** 28.95€ TTC**Critères associés :***Marque :* Noch*Echelle :* HO : 1/87**Descriptif :**

Musiciens de rue

Scènes sonores Avec les scènes sonores, vous pouvez transformer votre chemin de fer miniature en quelque chose de très spécial. Grâce à la conception compacte de l'électronique et des haut-parleurs, le son émerge d'où il vient dans l'original. L'électronique prête à brancher peut être installée, par exemple, dans des églises ou placée directement dans un bâtiment à côté des "Street Musicians". Vous serez surpris de voir à quel point un son est plus réaliste lorsqu'il se produit au milieu de l'action. Les "Street Musicians" apportent encore plus de réalisme à votre chemin de fer miniature et sont définitivement un accroche-regard. Six musiciens sont inclus dans le set. Un homme avec un chapeau noir et une veste rouge joue de l'orgue de Barbarie ; un homme en jean bleu, veste noire et cravate rouge joue de la trompette et un autre homme en pantalon rouge et pull gris joue de l'accordéon. Le guitariste porte un jean bleu ainsi qu'une chemise verte et une veste marron. Sont également inclus un flûtiste en chemise bleue et pantalon gris et un saxophoniste en gilet bleu et chemise rouge. De plus, un morceau typique d'orgue de Barbarie peut être entendu. Le raccordement s'effectue via un transformateur ferroviaire modèle 16 V standard. Le son a une durée d'env. 20 secondes. De plus, l'article convient également pour AC et DC. Pour connecter le module sonore à une source d'alimentation, connectez le câble noir directement à l'une des deux sorties lumineuses du transformateur. Le câble rouge est connecté à l'autre sortie lumière. Le son est maintenant continu. Si vous le souhaitez, vous pouvez cependant rendre le son commutable. Un interrupteur ou un panneau de commande (non inclus) peut être utilisé à cette fin. Interrompre le circuit électrique avec cet interrupteur marche/arrêt sur le câble rouge. Remarque : le volume n'est pas réglable. Si vous trouvez le son trop fort, vous pouvez commander une résistance pour le rééquipement.

[Lien vers la fiche du produit](#)